

## Система "ждите-входите"



27804 -64

Индикатор системы "ждите-входите"  
красный свет - ожидание  
зеленый свет - входите

стр. 345



27805 -65

Переключатель режимов  
для системы "ждите-входите" с  
индикацией



27805 -64

Переключатель режимов узкий  
для системы "ждите-входите" с  
индикацией



27808 -31 -34

Индикатор системы  
"ждите-входите"  
прозрачный  
рассеиватель

27810 -31 -34

Индикатор системы  
"ждите-входите"  
красный прозрачный  
рассеиватель

## Электробезопасность, защита от утечки бытового газа и затопления водой



75860 -30

Датчик утечки воды

применяется совместно с зондами уровня воды арт. 81864-39 (max 3 шт)

применяется совместно с блоком питания арт. 75870-39

применяется совместно с электромагнитным клапаном подачи воды арт. 81870-39

В случае затопления помещения на датчике загорается красный индикатор, срабатывает звуковой сигнал, команда на прекращение подачи воды передается на клапан.

Свечение зеленого индикатора говорит о готовности датчика.

На лицевой панели расположена кнопка снятия звукового сигнала

срабатывания защиты. Так же эта кнопка используется для

тестовой проверки работы датчика.

стр. 334



75861 -30

Датчик утечки бытового газа (пропан, бутан, метан, природный газ и другие)

применяется совместно с блоком питания арт. 75870-39

применяется совместно с электромагнитным клапаном подачи газа арт. 81871-39

В случае утечки газа на датчике загорается красный/желтый индикатор (тревога/авария), срабатывает звуковой сигнал, команда на прекращение подачи газа передается на клапан.

Свечение зеленого индикатора говорит о готовности датчика.

На лицевой панели расположена кнопка снятия звукового сигнала

срабатывания защиты. Так же эта кнопка используется для

тестовой проверки работы датчика.

стр. 332

