

Ролики типа 300 монтируются на двух пластинах-адаптерах, установленных на дне шкафа. Пластина с роликами, оснащенными тормозом, располагается на передней стороне основания шкафа, а пластина с роликами без тормоза - на задней. Каждый ролик крепится к пластине-адаптеру при помощи четырех винтов.



Ролики типа 300 с тормозом, установленные на пластину-адаптер

#### Сводная таблица моделей

<b>Пластина-адаптер для роликов типа 300</b>		
<b>Номер модели</b>	<b>Длина пластины (мм)</b>	<b>Ширина шкафа (мм)</b>
WZ-SB74-00-01-011 (SZB-74-00-00/1)	596	600
WZ-SB74-00-02-011 (SZB-74-00-00/2)	896	800
WZ-SB74-00-03-011 (SZB-74-00-00/3)	996	1000