

Назначение

Магнитный брелок используется для постановки сигнализатора «Полюс GSM» на охрану, отмены постановки на охрану и проверки работы сигнализатора.

Особенности

- Для управления сигнализатором брелок нужно поднести к нему на расстояние не более 10 мм.
- Брелок выполняет следующие функции:
 - постановка сигнализатора на охрану;
 - отмена постановки сигнализатора на охрану;
 - проверка «Дежурного» режима работы сигнализатора.
- Если к сигнализатору подключены внешние магнитоконтактные извещатели, то постановка на охрану осуществляется только брелоком.
- В комплекте с сигнализатором «Полюс GSM» идет один брелок.
- **Технические характеристики**

Материал	AlNiCo, постоянный магнит
Покрытие	Никель
Габаритные размеры	18x10x1,5 мм

Сопутствующее оборудование

Автономная GSM сигнализация



- [Полюс-GSM](#)