

Руководство пользователя



- мониторинг приборов ВЭРС ПК LAN 2/4/8/16/24 по локальной сети предприятия и удаленных объектов через интернет.
- журнал событий на 3 миллиона записей.
- информативное пояснение для важных событий.
- информативный индикатор на каждый прибор, индицирующий полное состояние прибора, и состояние отдельных ШС.
- конфигурирование приборов ВЭРС ПК LAN 2/4/8/16/24 через USB и локальную сеть.
- управление приборами ВЭРС ПК LAN 2/4/8/16/24, постановка/снятие ШС, постановка групп ШС, ШС могут группироваться как в пределах одного прибора, так и из нескольких приборов, управление реле прибора
- гибкое управление правами доступа, запрет/разрешение удаленного управления прибором на уровне прибора и оператора, запрет/разрешение удаленного конфигурирования прибора на уровне прибора, управление правами доступа к ШС по типу ШС (пожарные, охранные, технологические), ограничение доступа к приборам только с заданных IP адресов
- мониторинг и управление приборами с нескольких рабочих мест, прибор поддерживает до 10 одновременных подключений с разных рабочих мест, количество одновременных подключений настраивается для каждого прибора (от 1 до 10).

3

Установка программы ВЭРС LAN APM Администратора

Для работы "ВЭРС LAN APM Администратора" должны быть выполнены следующие требования к оборудованию:

- Процессор 2,5 ГГц, например, Intel i3 или выше.
- 1 гигабайт оперативной памяти.
- Операционная система: Windows XP SP3 или выше (Windows 7, Windows 8).
- Не менее 3 гигабайт дискового пространства.
- Разрешение монитора не менее 1024x768, при работе с большим количеством приборов (больше 128) не менее 1920x1080.
- Наличие USB порта.

Для выполнения установки программного продукта "ВЭРС LAN v2.0 APM Администратора":

1. Вставить установочный диск в привод CD-ROM или DVD-ROM;
2. Выбрать папку "АРМ Администратора" и запустить файл «setup.exe»
3. Выполнять инструкции, появляющиеся на экране.
4. Для установки USB драйвера приборов запустите файл «SetupDrivers.exe»