



Устройство защиты от дуги SEW20.2 (SEW21.2)

ПАСПОРТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Код	Сечение защищенного провода, мм ²	Усилие затяжки, Нм	Вес, г
SEW20.2	6438100305543	35-150	40	630
SEW21.2	6438100305512	185-240	40	570

КОНСТРУКЦИЯ

Соединитель – луженый антикоррозионный алюминиевый сплав.
 Болты – сталь горячей оцинковки
 Рог – сталь горячей оцинковки.
 Герметичность обеспечивается покрытием зубцов силиконом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используются на ВЛ 6 - 20 кВ с защищенными проводами для защиты от повреждений дугой. В полной комплектации устройство включает в себя прокалывающий зажим, «защитный рог» и шунт в виде алюминиевой проволоки сечением 25 мм² и длиной 2,1 м. Шунт соединяет рог и прокалывающий зажим с шейкой изолятора. Устанавливаются без снятия изоляции на каждой фазе и представляют собой междуфазные искровые промежутки.



МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ: Изоляция с провода не снимается.

Предварительно ослабить болты зажима. Расположить зажим на проводе. Болты прокалывающего зажима необходимо затягивать с усилием 40 Нм.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ: Ключ шарнирный ST20
Ключ-держатель ST34

КОМПЛЕКТНОСТЬ: Зажим SEW20.2 – 24 шт.
(Зажим SEW21.2 – 24 шт).
Коробка – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Процедура приемки изделий разработана и произведена в соответствии со международным стандартом системы менеджмента качества ISO 9001:2008, свидетельство № F114/0005.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Изделия SEW20.2 (SEW21.2) заводской номер партии _____
упакованы на заводе ENSTO:

ООО «Энсто Рус», Россия, 198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе, д. 206.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

Погрузка и разгрузка изделий должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должно соответствовать группе 2 ГОСТ 15150.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия

40 лет.



Гарантийный срок эксплуатации
более 7 лет с даты производства.

5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не

Завод обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменять вышедшие из строя изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Адрес производителя на территории РФ: ООО «Энсто Рус»
105062 Москва, Подсосенский пер., д.20, стр.1
тел. +7 (495) 2585270, факс. +7 (495) 2585269
ensto.russia@ensto.com, www.ensto.ru