

Декоративные клавиши и крышки на рамки
устанавливаются взамен штатных, идущих в комплекте поставки



4400010 -033	Клавиша на арт. 4400010-035, алюминий
4400010 -037	Клавиша на арт. 4400010-035, красный
4400010 -065	Клавиша на арт. 4400010-035, фисташковый



4400026 -033	Комплект клавиш на арт. 4400026-035, алюминий
4400026 -037	Комплект клавиш на арт. 4400026-035, красный
4400026 -065	Комплект клавиш на арт. 4400026-035, фисташковый



4400092 -033	Накладка на крышку арт 4400092 -035, алюминий
4400092 -037	Накладка на крышку арт 4400092 -035, красный
4400092 -065	Накладка на крышку арт 4400092 -035, фисташковый



4400092 -096	Накладка полупрозрачная, цвет красный для рамки арт. 4400036-102 ориентационного светильника арт. 75370-39
4400092 -108	Накладка полупрозрачная, цвет зеленый для рамки арт. 4400036-102 ориентационного светильника арт. 75370-39



4400092 -138	Накладка полупрозрачная для рамки арт. 4400036-102 ориентационного светильника арт. 75370-39
--------------	--