

# DIGIPLEX EVO

## Краткая инструкция пользователя

### СЕТЬ

ВКЛ = Норм. режим  
ВЫКЛ= Ошибка сети

### СТАТУС

Зеленый:

ВКЛ = Зоны закрыты

ВЫКЛ= Зоны открыты

Мигает= Выходная задержка

Красный:

ВКЛ = Под охраной

ВЫКЛ= Не охраняется

Мигает= Тревога



Клавиатура снабжена подробным меню

Используйте кнопки прокрутки для навигации

Для быстрого выполнения действия (не вводя код доступа) удерживайте нужную "горячую клавишу" 2 секунды

ЖК-клавиатура

[CLEAR] = Очистка введенных данных или возврат в пред. меню

[ENTER] = Сохранение данных и выход из текущего меню

## ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

1. Введите [код доступа], затем:

Обычная постановка: нажмите клавишу [ARM]

(Ставит систему на охрану при условии, что все зоны закрыты)

Принудительная постановка: нажмите клавишу [FORCE]

(Ставит систему на охрану даже при наличии открытых зон)

Охрана периметра: нажмите клавишу [STAY]

(На охрану ставится только периметр, позволяя Вам оставаться внутри)

Мгновенная постановка: нажмите клавишу [5]

(Включается охрана периметра, в открытых зонах происходит тревога)

2. Выберите нужную подсистему или нажмите клавишу [0] для всех сразу

## СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

Снять с охраны при входе:

1. Введите Ваш [код доступа]
2. Выберите подсистему при необходимости

Снять с охраны из области:

1. Введите Ваш [код доступа] и нажмите клавишу [DISARM]
2. Выберите подсистему(-мы)

## КНОПКИ ПАНИКИ

Для отправки тихой или звуковой тревоги в охранную компанию нажмите и удерживайте в течение 2 секунд одну из комбинаций клавиш:

Тип паники	Комбинация клавиш
Милиция	Клавиши [1] и [3]
Скорая помощь	Клавиши [4] и [6]
Пожар	Клавиши [7] и [9]

## ЗАДАТЬ ЗОНЫ ОБХОДА

Для задания неохраняемой обходной зоны в охраняемой подсистеме:

1. Введите Ваш [код доступа]
2. Нажмите клавишу [ВУР]
3. Для прокрутки зон используйте клавиши [▲] или [▼], для выбора зоны нажмите [ВУР]
4. Для сохранения и выхода нажмите [ENTER]

## ЭКРАН ПАМЯТИ ТРЕВОГ

Для просмотра тревог, произошедших за последний период:

1. Нажмите клавишу [МЕМ].  
На экране появится список всех зон, где были тревожные сработки за период последней постановки на охрану
2. Нажмите [CLEAR] для выхода из меню

Часть перечисленных функций должны быть настроены специалистами Вашей компании-установщика. Рекомендуем Вам регулярно проверять работу Вашей охранной системы (см. сервисные инструкции к оборудованию). Ждем Ваших вопросов и предложений по тел. (812)574-80-12

**P**  **R**  **D O X**<sup>®</sup>  
S E C U R I T Y S Y S T E M S

paradox-security.ru

Перевод выполнен в компании ООО "ТЕОС-БАЛТ", Санкт-Петербург  
EVO641-EQ06