

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 10 А / 250 В~





- 27101 -62 -65
Однополюсный выключатель
- 27133 -62 -65
Двухполюсный выключатель,
16 АХ 250 В~
- 27201 -62 -65 -67
Проходной выключатель (переключатель)
- 27211 -62 -65
Проходной выключатель, 16 АХ 250 В~
- 27251 -62 -65
Проходной выключатель с трёх мест





Схемы подключения механизмов стр. 302

- 27101 -61 -64
Однополюсный выключатель
- 27201 -61 -64 -66
Проходной выключатель (переключатель)
- 27211 -61 -64
Проходной выключатель 16 АХ 250 В~
- 27251 -61 -64
Проходной выключатель с трёх мест



- 27150 -62 -65  Клавишная кнопка «звонок»
- 27151 -62 -65  Клавишная кнопка «свет»
- 27659 -62 -65 -67
Клавишная кнопка без пиктограммы



- 27150 -61 -64  Клавишная кнопка «звонок»
- 27151 -61 -64  Клавишная кнопка «свет»
- 27659 -61 -64
Клавишная кнопка без пиктограммы



- 27153 -62 -65
Шнуровой кнопочный выключатель

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ 10 А / 250 В~





- 27104 -62 -65
Однополюсный выключатель с
подсветкой
- 27204 -62 -65 -67
Проходной выключатель (переключатель)
с подсветкой
- 27254 -62 -65
Проходной выключатель с трёх мест с
подсветкой





- 27104 -61 -64
Однополюсный выключатель
с подсветкой
- 27204 -61 -64
Проходной выключатель (переключатель)
с подсветкой
- 27254 -61 -64
Проходной выключатель с трёх мест с
подсветкой



- 27160 -62 -65  Клавишная кнопка «звонок»
с подсветкой
- 27161 -62 -65  Клавишная кнопка «свет»
с подсветкой
- 27669 -62 -65 -67
Клавишная кнопка без пиктограммы
с подсветкой



- 27160 -61 -64  Клавишная кнопка «звонок»
с подсветкой.
- 27161 -61 -64  Клавишная кнопка «свет»
с подсветкой
- 27669 -61 -64
Клавишная кнопка без пиктограммы
с подсветкой