

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГИРЛЯНД

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГИРЛЯНДЫ «ДОЖДЬ» (ЗАНАВЕС)

Артикул	Наименование
235-000	контроллер для гирлянд с постоянным свечением, 8 режимов
245-907	контроллер с пультом для RGB гирлянд серии 245-9**

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГИРЛЯНДЫ «УМНЫЙ ДОЖДЬ»

Артикул	Наименование
245-901	контроллер 24 В
245-902	контроллер RGB «Умный Дождь»
245-903	профессиональный контроллер 2 в 1 для подключения «Умного Дождя»
245-906	профессиональный контроллер RGB «Умный Дождь»
245-904	роутер для подключения профессионального контроллера «Умного Дождя»
245-905	роутер для подключения RGB «Умного Дождя»
245-921	T-образный коннектор
245-912	трансформатор 12 В, 100 W
245-911	трансформатор 24 В, 100 W

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГИРЛЯНДЫ «СЕТЬ»

Артикул	Наименование
123-014	контроллер 340 W, 4 выхода, 8 программ для подключения гирлянды «Сеть» серии 215-*** (4 шт.)
123-015	контроллер 340 W, 3 выхода, 8 программ для подключения гирлянды «Сеть» серии 215-*** (3 шт.)
217-201 PRO	контроллер 150 W для подключения гирлянды «Сеть» серии 217-*** (2×1,5 — 20 шт.; 2×3 — 10 шт.; 2×4 — 5 шт.)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГИРЛЯНДЫ «НИТЬ»

Артикул	Наименование
303-500	комплект для подключения гирлянды «Нить» с постоянным свечением 4 A/230 В, цвет провода: черный
303-500-1	комплект для подключения гирлянды «Нить» с постоянным свечением 4 A/230 В, цвет провода: белый
305-200	комплект для подключения гирлянды «Нить» с эффектом мерцания 4 A/230 В, цвет провода: черный
305-200-1	комплект для подключения гирлянды «Нить» с эффектом мерцания 4 A/230 В, цвет провода: белый
531-100	трансформатор 230 В - 24 В, 40 Вт
245-907	контроллер с пультом для RGB гирлянд серии 245-9**

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СОСУЛЕК

Артикул	Наименование
256-152 PRO	комплект для подключения LED сосулек 50 см/80 см, длина 3,5 м, 4 патрона, шаг 1 м
256-153 PRO	комплект для подключения LED сосулек 50 см/80 см, длина 6,5 м, 5 патронов, шаг 1,5 м
256-154 PRO	блок питания для подключения LED сосулек 50 см/80 см, 230-9,5 В