


Красная сигнальная крышка 60 мм



Артикул: 2003317

Тип: UG 60 SD

Красные сигнальные крышки защищают внутреннюю часть коробки при нанесении штукатурки. Маркировочные метки позволяют легко определить крышку после нанесения штукатурки. Красные сигнальные крышки можно использовать неоднократно. После нанесения штукатурки необходимо легко надавить на розетку и снять сигнальную крышку.

Тип	Тип монтажа	Цвет	Транспортная коробка, шт.	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
UG 60 SD	Concealed	Red	500	50	0,550	2003317

Размеры

