


Красная сигнальная крышка 70 мм



Артикул: 2003321
Тип: UV 70 SD

Красные сигнальные крышки защищают внутреннюю часть, головки винтов при нанесении штукатурки. Маркировочная шероховатость поверхности крышки позволяет легко найти коробки после нанесения штукатурки. Красные сигнальные крышки можно использовать неоднократно, они легко монтируются и легко удаляются при необходимости.

Тип	Тип монтажа	Цвет	Транспортная коробка, шт.	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
UV 70 SD	Concealed	Red	250	25	0,680	2003321

Размеры

