

Белый	Слоновая кость	Графит	Алюминий	Шампань
-30 -65	-31 -62	-38	-33	-34



26809 -39 Ориентационный светильник под лампу с цоколем E-10

75802 -39 Лампа накаливания 3 Вт / 230 В / E-10

75803 -39 Лампа накаливания 3 Вт / 24 В / E-10



Рассеиватель

82065 -30 -31 -32
зелёный прозрачный красный

Ориентационное освещение



82613 -30 Рамка однополюсная с подсветкой по периметру с разъёмом для подключения выключателей арт.75101-, 75201-39 и клавишных выключателей арт.75150-39


82615 -30 Рамка однополюсная с подсветкой по периметру с разъёмом для подключения розеток арт.75431-, 75432-, 75464-39 и выключателей под карточку арт.26526-, 26550-, 75558-, 75559-39




Монтаж



Комплект для установки в выключатели и кнопочные выключатели



Комплект для установки в розетки и выключатели под карточку



82066 -32 Светящаяся клавиша под светофильтр с комплектом подключения к выключателям арт.75101-39, 75150-39

82066 -62 Светящаяся клавиша под светофильтр с комплектом подключения к выключателям арт. 75201-39



82066 -30 Светящаяся клавиша со светофильтром "лампочка"



82066 -31 Светящаяся клавиша со светофильтром "звонок"



Последовательность монтажа



Установите механизм. Закрепите рамку. Подключите клавишу. Установите клавишу.