

Автоматическое зарядное устройство АЗУ-6/7.2

Автоматическое зарядное устройство АЗУ-6/7.2

Руководство по эксплуатации

АЗУ-6/7.2 предназначено для заряда свинцовых герметизированных аккумуляторных батарей емкостью 4,0-4,5 А*ч напряжением 6 В.

Общие указания

1. Перед проведением работы необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации.
2. Все работы проводить в соответствии с руководством по эксплуатации.

Технические данные

1. Устройство обеспечивает режим заряда аккумуляторной батареи падающим током 0,6 А +10 %.
2. Время заряда батареи не более 10 часов. Отключение батареи – автоматическое.
3. Потребляемая мощность от сети – не более 12,5 Вт.
4. Питание устройства осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В + 10 В частотой 50 Гц.
5. Габаритные размеры устройства – 125 x 75 x 65 мм.
6. Масса устройства – не более 0,7 кг.

Комплект поставки

1. Зарядное устройство.
2. Руководство по эксплуатации.

Требование по технике безопасности

1. Не допускается эксплуатация устройства в помещениях с токопроводящей пылью, а также во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.
2. Категорически запрещается снимать крышку прибора и производить ремонтные работы без отключения от сети 220 В.

Устройство прибора

1. Зарядное устройство выполнено в виде настольного прибора в переносном исполнении.
2. На передней панели расположены светодиоды индикации и кабель для подключения устройства к аккумуляторной батарее.

Порядок работы.

1. Подключить устройство к сети 220 В, при этом загорается индикация «сеть» и «конец заряда».
2. Подсоединить АЗУ-6/7.2 к фонарю при помощи выходного кабеля с разъемом RCA, при этом индикация «конец заряда» должна погаснуть.
3. По мере окончания заряда включается мигающий режим индикации «Конец заряда», который показывает более чем 85 % степень заряда аккумуляторной батареи. Для полного заряда необходимо выдержать данный режим не менее 1 часа.

Данным зарядным устройством возможно реанимирование вышедшей из строя аккумуляторной батареи. Для этого мигающий режим выдерживают в течение 5 суток.

4. По окончании работы отсоединить зарядное устройство от фонаря и отключить от сети 220 В.

Возможные неисправности и методы их устранения

1. Если индикация «Конец заряда» загорелась сразу же после начала заряда, то возможен 1 из 3 вариантов ситуации:

- батарея полностью заряжена
- нет контакта кабеля с батареей (обрыв цепи)
- батарея бракованная.

Предприятие-изготовитель дает гарантию исправной работы устройства в течение 12 месяцев со дня его приобретения.

Предприятие-изготовитель дает гарантию исправной работы устройства в течение 12 месяцев со дня его приобретения.