

Предохранительные вставки

Тип: ПР

- Предназначены для защиты абонентского ответвления СИП и подключенного оборудования от токов перегрузки и короткого замыкания
- Используются в корпусе [предохранителя КТР](#)
- Корпус предохранителя изготовлен из высокопрочной термостойкой керамики

