





















УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

ИЗДЕЛИЕ	ТИП	СЕРИЯ	ОПИСАНИЕ	КОД	
Селекторы	Накладные	S	Цифровой	001S5000	
		S	Цифровой	001S7000	
		S	Цифровой Радиоканальный	001S9000	
		S	Бесконтактный	001TSP01	
		S	Магнитный ключ	001SEM-2	
		S	Ключ-выключатель	001SET-E	
		S	Ключ-выключатель	001SET-EN	
	Встраиваемые	S	Цифровой	001S6000	
		S	Ключ-выключатель	001SET-I	
		S	Ключ-выключатель	001SET-K	
Датчики	В блоке управления	S	Датчик обнаружения ТС	009SMA	
		S	Датчик обнаружения ТС	009SMA2	
		S	Датчик обнаружения ТС	009SMA220	
Брелоки передатчики	433,92 МГц	Atomo	Динамический код	001AT02EV	
		Atomo	Динамический код	001AT04EV	
		Top		001TOP-432EE	
		Top		001TOP-434EE	
		Twin	Key code	001TWIN2	
		Twin	Key code	001TWIN4	
	868,35 МГц	Top		001TOP-862EV	
		Top		001TOP-864EV	
	40,685 МГц	Touch		001TCH-4024	
		Touch		001TCH-4048	