


Выключатели 10 AX 250 В~



- 7700101 -039 Одноклавишный выключатель
- 7700201 -039 Проходной выключатель (с 2-х мест, переключатель)
- 7700251 -039 Проходной выключатель с 3-х мест (перекрестный)
- 7700211 -039 Проходной выключатель (с 2-х мест, переключатель) 16AX 250 В~

Установка в вышеперечисленные механизмы арт. 7700802 -037, -064 позволяет использовать их в качестве механизмов с подсветкой, а также необходимо использовать наклейки с визором 8200011-...



Схемы родключения механизмов стр. 300 Накладки



82010 -30 -31 -38 -33 -34




82063 -30 -31 -38 -33 -34
с информационной вставкой




82010 -30 -31 -38 -33 -34



82063 -30 -31 -38 -33 -34
с информационной вставкой




- 75101 -39 Одноклавишный выключатель
- 75201 -39 Проходной выключатель (с 2-х мест, переключатель)
- 75251 -39 Проходной выключатель с 3-х мест (перекрестный)
- 75211 -39 Проходной выключатель (с 2-х мест, переключатель) 16AX 250 В~



- 75133 -39 Выключатель двухполюсный 16AX 250 В~




82031 -30 -31 -38 -33 -34
Только для двух-полюсных выключателей



- 75398 -39 Двухклавишный выключатель
- 75397 -39 Двухклавишный проходной выключатель
- 75395 -39 Двухклавишный кнопочный выключатель на размыкание цепи протекания тока
- 75396 -39 Двухклавишный кнопочный выключатель (2вх+2вых)
- 75399 -39 Двухклавишный кнопочный выключатель (1вх+2вых)



82026 -30 -31 -38 -33 -34



- 75301 -39 Двухклавишный выключатель (проходной выключатель + клавишный выключатель с пиктограммой "звонок")



82027 -30 -31 -38 -33 -34