

Оборудование

PERCo-AI01

Блок индикации с ИК-приемником



145 x 50 x 20 мм

Назначение

Блок индикации PERCo-AI01 предназначен для дистанционного управления режимом контроллера замка СТ/L04 с помощью инфракрасного пульта AU01 и для индикации текущего режима контроллера.

Применение

Блок индикации может применяться в составе системы «Электронный кабинет» внутри кабинетов руководителей и лиц, ведущих прием посетителей. Рекомендуемое место установки – на стене над дверью, чтобы обеспечить хорошую видимость из любого места помещения.

Дальность приема команды от пульта инфракрасным приемником, встроенным в блок индикации – 10 м.

Световые пиктограммы на лицевой стороне корпуса полностью дублируют индикацию на считывателе, расположеннном с внешней стороны двери. Индикация отражает установленный в данный момент режим контроллера.



Оборудование PERCo-S-20, используемое с блоком



PERCo-AU01

ИК-пульт дистанционного управления



110 x 45 x 19 мм

Назначение


Инфракрасный пульт ДУ PERCo-AU01 служит для дистанционного управления режимами работы контроллера замка, позволяя открывать и закрывать замок двери кабинета, не вставая из-за стола.

Применение

Пульт ДУ предназначен для использования совместно с выносным блоком индикации с ИК-приемником PERCo-AI01. Блок индикации полностью дублирует индикацию на считывателе IR04, информируя хозяина кабинета о текущем режиме работы системы. При помощи пульта дистанционного управления можно устанавливать режимы работы контроллера. Дальность передачи команды – 10 м.



Оборудование PERCo-S-20, используемое с пультом



1

2

3

4

5

6

19