


Кнопка двойная P2. Без фиксации состояния



Назначение:


- управляющая двойная насадка на контактный блок для замыкания и размыкания электрических цепей управления без фиксации положения;
- устанавливается в подготовленное отверстие и фиксируется гайкой с противоположной стороны.

Комплектация:

- комплектуется гайкой для фиксации на стенке коробки;
- комплектуется цветными колпачками с цветом согласно таблицы;
- не комплектуется контактным блоком.

Цвет колпачка	Код
Зеленый и красный (без надписи)	2361.0100.610.00
Другое исполнение	по запросу

Кнопка аварийная грибовидная P3E. Неповоротная. С фиксацией состояния



Назначение:


- управляющая грибовидная насадка экстренного останова на контактный блок для замыкания и размыкания электрических цепей управления с фиксацией положения;
- устанавливается в подготовленное отверстие и фиксируется гайкой с противоположной стороны.

Комплектация:

- комплектуется гайкой для фиксации на стенке коробки;
- не комплектуется контактным блоком.

Цвет насадки	Код
Желто-красный	2361.0308.611.00

Кнопка грибовидная P4. Неповоротная. Без фиксации состояния



Назначение:

- управляющая грибовидная насадка на контактный блок для замыкания и размыкания электрических цепей управления без фиксации положения;
- устанавливается в подготовленное отверстие и фиксируется гайкой с противоположной стороны.

Комплектация:

- комплектуется гайкой для фиксации на стенке коробки;
- не комплектуется контактным блоком.

Цвет насадки	Код
Зеленый	2361.0400.615.00
Красный	2361.0400.614.00
Другое исполнение	по запросу