



**УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ
6 -35 КВ
УВНШ 6-35 СЗ Т
(штанговый)**

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель напряжения УВНШ 6-35 СЗ Т предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях воздушных линий и других электроустановках переменного тока напряжением 6-35кВ промышленной частоты 50Гц при температуре воздуха от - 40°C до + 40°C и относительной влажности не выше 98% при температуре +25°C.

Принцип действия указателя напряжения основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые.

Указатель укомплектован пятизвенной стеклопластиковой изолирующей телескопической штангой длиной 7,47м, что позволяет произвести пофазное определение напряжения касанием токоведущих частей воздушных линий с поверхности земли без подъема на опору.

Указатель имеет возможность самопроверки работоспособности перед эксплуатацией. Элементы светозвуковой индикации расположены внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения.

Надежная работа указателя достигается за счет использования в его электрической схеме микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей, а также литиевого источника питания марки CR-123A напряжением 3В и емкостью 1500 мА /ч.

Низкая величина рабочего тока 17мА, в режиме сигнализации, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течение всего срока эксплуатации-10 лет.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон напряжения, кВ	6-35
Минимальное напряжение срабатывания указателя, к В , не более	1,5
Длина выдвижной изолирующей штанги, м	7,47
Метод измерения	контактный
Виды индикации	Световая: импульсная звучовая: прерывистая
Габаритные размеры в рабочем состоянии, мм	Ф 72х7770
Масса указателя, кг	1,7
Габаритные размеры в транспортном виде, мм	1600х80х70

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|----------|
| 1. Указатель УВНШ 6-35 СЗ Т | - 1 шт. |
| 2. Инструкция и паспорт по эксплуатации | - 1 экз. |
| 3. Чехол | - 1 шт. |

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Указатель состоит из рабочей части, выполненной из электроизоляционного материала, в котором размещены элементы электрической схемы и стеклопластиковой изолирующей телескопической штанги с рукояткой.

2. Перед эксплуатацией необходимо произвести наружный осмотр указателя, при котором следует обратить внимание на отсутствие трещин, отслоений и других дефектов. При наличии влаги и загрязнений удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя в теплом помещении после хранения, либо эксплуатации на морозе, необходимо выдержать его в течении 15 минут в этом помещении и протереть салфеткой насухо.

3. Перед использованием указателя убедитесь в его исправности. Проверка исправности указателя производится без перчаток; для этого необходимо, касаясь одной рукой контактного крюка, другой нажать на кнопку, расположенную под козырьком затенителя рабочей части указателя.

Прерывистое свечение и звучание указателя свидетельствуют о его исправности.

4. Для определения наличия или отсутствия напряжения производится касание контактным крюком указателя токоведущих частей проверяемой воздушной линии с поверхности земли, при этом рабочая часть указателя закрепляется на резьбу телескопической штанги, которая полностью раскрывается и каждое последующее звено поворотом по часовой стрелке, относительно предыдущего звена, фиксируется с целью избежания самопроизвольного складывания штанги.

Появление прерывистых светозвуковых сигналов свидетельствует о том, что токоведущая часть находится под напряжением.

5. НОРМЫ, МЕТОДИКА И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ УКАЗАТЕЛЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ УВНШ 6-35 СЗ Т

Эксплуатационные испытания указателя проводятся 1 раз в 12 месяцев, согласно требованиям "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" М.2003г. и настоящей инструкции.

Испытания проводятся на высоковольтном стенде в следующем объеме:

1. Определение порога срабатывания указателя.
2. Испытание изолирующей телескопической штанги указателя.

В связи с тем, что конструкция рабочей части указателя не может явиться причиной замыкания фазы на землю или междуфазного замыкания, рабочая часть указателя испытанию напряжением не подлежит. Для определения порога срабатывания указателя на контактный крюк подается напряжение ниже 1,5кВ. Минимальное значение напряжения, при котором срабатывает светозвуковая индикация указателя, соответствует пороговому. Порог срабатывания указателя не должен превышать 1,5кВ.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ УКАЗАТЕЛЯ УВНШ 6-35 СЗ Т

Изолирующая штанга указателя УВНШ 6-35 СЗ Т испытание напряжением 105кВ в течение 5 мин. выдержала.

Порог срабатывания указателя составил _____ кВ.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Указатель УВНШ 6-35 СЗ Т № _____ пригоден для применения в воздушных линиях электропередачи от 6 до 35кВ, соответствует ТУ 3414-002-64478006-2015, ГОСТ 20493-2001 и требованиям "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" М.2003г.

Дата испытания " ____ " _____ 201 г.

Испытание производил _____

8. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

1. Транспортирование указателя может производиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования: средние по ГОСТ 23216.

2. Хранение указателей по группе условий 3 ГОСТ 15150, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и растворителей.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие указателя высокого напряжения УВНШ 6-35 СЗ Т требованиям ГОСТ 20493-2001, ТУ 3414-002-64478006-2015 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня отпуска потребителю.

4. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Изделие УВНШ 6-35 СЗ Т драгоценных металлов не содержит.

Изделие имеет сертификат соответствия
серийной продукции № РОСС RU.МН08.Н28164

Адрес изготовителя : ООО "Электро Трейд"
125493, г.Москва, ул. Смольная, д. 12
Тел/Факс: (495) 210-16-72
e-mail: elektrottrade@inbox.ru