

Применяется вместо универсального замка типа «Doppelbart», предусмотренного стандартной комплектацией шкафа или двери. Замок блокирует ручку, обеспечивая защиту доступа к оборудованию. Когда ключ повернут в положение «открыто», нажатием кнопки ручка откидывается для открытия двери. Ручка поворачивается по часовой или против часовой стрелки. Поставляется с двумя ключами.

Материал:

- Пластик

Комплект поставки*:

- Поворотная ручка; цилиндрический вкладыш с двумя ключами