

ВЭРС-РНП-01 ВЕРЕСК РНП 4-01

Расширитель направлений
пожаротушения



www.verspk.ru

Назначение:

Предназначен для использования совместно с прибором приемно-контрольным и управления пожарным ВЭРС-ПУ с целью увеличения количества подключаемых к системе порошковых, аэрозольных, газовых модулей пожаротушения, а также модулей тушения тонкораспыленной водой. К одному ВЭРС-ПУ подключаются до 16-ти ВЭРС-РНП-01.

Возможности и особенности:

- Подключение до 4-х модулей пожаротушения;
- Контроль напряжения питания;
- Контроль целостности линий пуска;
- Выдача пусковых импульсов на пусковые линии;
- Электронное ограничение пускового тока при замыкании пусковой линии;
- Передача на ВЭРС-ПУ информации о неисправности (обрыве) пусковых линий;
- Электропитание 12 В от источника постоянного напряжения;
- **Индикация состояния:**
 - Напряжения питания (норма/пониженное);
 - Ожидание/пожаротушение;
 - Состояния пусковых линий (норма/неисправность/ пуск);
- Контроль состояния оборудования пожаротушения (контроль заряда, контроль давления в баллоне и выпускном коллекторе);
- Взаимодействие с ВЭРС-ПУ по адресной линии пуска;
- Предназначен для круглосуточной непрерывной работы на объектах.



Технические данные

Напряжение питания (Упит.), В	12,5±2,5
Потребление в режиме ожидания, не более, мА	20
Максимальный пусковой ток, А	1,5
Напряжение пуска, В	24±3
Количество выходов пуска	4
Габаритные размеры, мм	126x80x33
Масса, кг, не более	0,27

