

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ШКАФОВ SZE2

ДВЕРИ • КРЫША И БОКОВЫЕ СТЕНКИ



Поворотная ручка с цилиндрическим вкладышем к замку двери

Для использования в дверях шкафа взамен серийно устанавливаемого замка без ручки с вкладышем типа «doppelbart».

Материал корпуса:

Пластик

Комплект поставки:

Ручку и вкладыш заказываются отдельно.

Наименование	Упаковка	Номер по каталогу
Поворотная ручка без вкладыша	1 шт.	M1H-01-0024
Цилиндрический вкладыш к поворотной ручке + 1 ключ	1 ком.	M1H-02-0028



Крыша

Для каждой модели шкафа доступны крыши с двумя вариантами ширины:

- крыша к шкафу с вкладными стенками (ширина крыши соответствует ширине каркаса),
 - крыша к шкафу с накладными стенками (ширина крыши увеличена на 50 мм относительно каркаса).
- Высота крыши вместе с дистанцирующими болтами: 41,5 мм

Материал:

Листовая сталь окрашенная порошковой краской цвета RAL 7035

Комплект поставки:

Крыша и 4 дистанцирующие болта для монтажа.
Крепежные болты M12 поставляются со шкафом.



Крыша и дистанцирующие болты

К шкафу		Номер по каталогу	
ширина [мм]	глубина [мм]	Крыша к шкафу с вкладными стенками	Крыша к шкафу с накладными стенками
1200	800	WZ-1951-27-01-011	WZ-1951-28-01-011
	600	WZ-1951-27-02-011	WZ-1951-28-02-011
	500	WZ-1951-27-03-011	WZ-1951-28-03-011
1000	600	WZ-1951-27-05-011	WZ-1951-28-05-011
	500	WZ-1951-27-06-011	WZ-1951-28-06-011
800	800	WZ-1951-27-07-011	WZ-1951-28-07-011
	600	WZ-1951-27-08-011	WZ-1951-28-08-011
	500	WZ-1951-27-09-011	WZ-1951-28-09-011
	400	WZ-1951-27-10-011	WZ-1951-28-10-011
600	800	WZ-1951-27-11-011	WZ-1951-28-11-011
	600	WZ-1951-27-12-011	WZ-1951-28-12-011
	500	WZ-1951-27-13-011	WZ-1951-28-13-011
	400	WZ-1951-27-14-011	WZ-1951-28-14-011

Упаковка: 1 шт.

