



[1]



[2]



[3]



[4]



[5]

### [1] КОНТРОЛЛЕР

- Контроль потребления тока
- Поддерживает до 8 базовых блоков
- Подключение датчика температуры и влажности 60A-65-70-11BL
- Локальный дисплей
- Встроенный веб-интерфейс
- Тревожные уведомления звуковым сигналом и по e-mail
- Максимальная дистанция от блока удаленного контроля до базового блока 10 м, разъем RJ11
- В комплекте 8 шнуров 2,5 м для подключения базовых блоков

### [2] ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

- Для управляемых блоков и контроллера
- Диапазон измерений температуры, °C: 0...125
- Диапазон измерений влажности, %: 5...95
- Разъем RJ11
- Шнур 1,8 м

### [3] УГЛОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

- Для вертикального крепления
- Только для неуправляемых блоков
- Комплект 2 шт.

### [4-5] ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ВИЛОК C14 И C20

- Уменьшают вероятность случайного разъединения шнуров и выключения питания



Установка неуправляемых блоков на 19" направляющие с помощью угловых кронштейнов

## АКСЕССУАРЫ

Рис.	Код	Описание
[1]	60A-65-70-08BL	Контроллер
[2]	60A-65-70-11BL	Датчик температуры и влажности
[3]	60A-41-02-61BL	Угловые кронштейны для вертикального крепления
[4]	60A-64-90-14BL	Фиксатор C14
[5]	60A-64-90-20BL	Фиксатор C20