

## ЗВОНКИ БЕЗ КОДИРОВКИ СИГНАЛА

### E-221



● Батарейка для кнопки в комплекте

Модель	Степень защиты базы / кнопки	Размеры базы, мм В x Ш x Г	Размеры кнопки, мм В x Ш x Г	Кол-во в коробке	Артикул
E-221	IP20 / IP20	96x50x30	80x50x20	60	23677

### E-222



● Батарейка для кнопки в комплекте

Модель	Степень защиты базы / кнопки	Размеры базы, мм В x Ш x Г	Размеры кнопки, мм В x Ш x Г	Кол-во в коробке	Артикул
E-222	IP20 / IP20	105x54x32	80x50x20	60	23678

### E-223



● Батарейка для кнопки в комплекте

Модель	Степень защиты базы / кнопки	Размеры базы, мм В x Ш x Г	Размеры кнопки, мм В x Ш x Г	Кол-во в коробке	Артикул
E-223	IP20 / IP20	98x62x32	80x50x20	60	23679

### E-372 с регулировкой громкости мелодии



● Батарейка для кнопки в комплекте

Модель	Степень защиты базы / кнопки	Размеры базы, мм В x Ш x Г	Размеры кнопки, мм В x Ш x Г	Кол-во в коробке	Артикул
E-372	IP20 / IP20	100x60x27	80x35x20	60	23685

### E-373 с регулировкой громкости мелодии



● Батарейка для кнопки в комплекте

Модель	Степень защиты базы / кнопки	Размеры базы, мм В x Ш x Г	Размеры кнопки, мм В x Ш x Г	Кол-во в коробке	Артикул
E-373	IP20 / IP44	105x61x21	78x45x15	60	23686

### E-374 с регулировкой громкости мелодии



● Батарейка для кнопки в комплекте

Модель	Степень защиты базы / кнопки	Размеры базы, мм В x Ш x Г	Размеры кнопки, мм В x Ш x Г	Кол-во в коробке	Артикул
E-374	IP20 / IP20	100x100x35	75x35x25	60	23687