



## Регуляторы громкости звука и аудиорозетки



- 75853 -39 Регулятор громкости одноканальный  
- 3 Вт / 27 Ом
  - 75855 -39 Регулятор громкости одноканальный  
- 5 Вт / 47 Ом
  - 75857 -39 Регулятор громкости двухканальный  
- 5 + 5 Вт / 47 Ом
- стр. 308
- 
- Устанавливается в монтажную коробку увеличенной глубины арт. 31711-31




- 75400 -39 Аудиорозетка для подключения одной аудиокolonки  
Используется совместно с аудиоконнектором арт. 10490-31



- 75401 -39 Аудиорозетка для подключения двух аудиокolonок  
Используется совместно с аудиоконнектором арт. 10490-31



- 75806 -39 Звонок  
- напряжение 127 В / 230 В



- 75801 -39 Кабельный вывод  
- фиксатор выводимого кабеля  
- клеммник на 4 провода сечением 2,5 мм<sup>2</sup>



- 88800-30-32-38 Заглушка

## Накладка



88055 -30 -32 -38




Esquemas  
Ver p g. 586



88057 -30 -32 -38



88082 -30 -32 -38



88052 -30 -32 -38



88051 -30 -32 -38