



## Излучатель тестовый ИТ-08

Обязательной сертификации не подлежит.

### Руководство по эксплуатации

СПЕК.425411.100-02 РЭ

#### 1. Назначение.

Излучатель тестовый ИТ-08 предназначен для проверки работоспособности извещателей пожарных пламени «Спектрон» серии 200.

#### 2. Технические характеристики.

Расстояние до чувствительного элемента извещателя не более, м 12  
Питание от АКБ ..... 4В, 2,3А/ч.

#### 3. Комплектность.

В комплект поставки тестового излучателя входит:

Тестовый излучатель ..... 1 шт.  
Руководство по эксплуатации ..... 1 шт.  
Кабель для заряда аккумуляторной батареи ..... 1 шт.

#### 4. Эксплуатационные ограничения.

Для нормальной работы тестового излучателя аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена.

#### 5. Зарядка аккумуляторной батареи.

Для заряда аккумуляторной батареи подключить один конец кабеля к разъему на корпусе излучателя, второй конец к питанию 220В переменного тока 50 Гц, при этом загорится светодиодный индикатор на корпусе. Время полного заряда аккумулятора - 16 часов.

#### 6. Использование по назначению.

Для проверки работоспособности извещателя включить тестовый излучатель и направить его луч на чувствительный элемент извещателя. Срабатывание извещателя должна произойти за время не более 30 секунд

#### 7. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок службы ИТ-08 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный ремонт или замена ИТ08 производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

#### 8. Свидетельство о приёмке.

Излучатель тестовый ИТ-08 № \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям СПЕК.425411.101 ТУ и признан годным к эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_