

Для вольтметра

Схема замыкания контактов	Номер схемы	Количество галет	Номинальный ток, (АС21)	Код механизма	Код стандартной ручки	Код механизма со стандартной ручкой
	20	2	12	AS1220R	AZ0120	AS1220R-0120
			16	AS1620R	AZ0120	AS1620R-0120
			20	AS2020R	AZ0120	AS2020R-0120
	21	2	12	AS1221R	AZ0121	AS1221R-0121
			16	AS1621R	AZ0121	AS1621R-0121
			20	AS2021R	AZ0121	AS2021R-0121
	22	4	12	AS1222R	AZ0122	—
			16	AS1622R	AZ0122	—
			20	AS2022R	AZ0122	—
	23	3	12	AS1223R	AZ0123	AS1223R-0123
			16	AS1623R	AZ0123	AS1623R-0123
			20	AS2023R	AZ0123	AS2023R-0123

Перекидные

Схема замыкания контактов	Номер схемы	Количество галет	Номинальный ток, (АС21)	Код механизма	Код стандартной ручки	Код механизма со стандартной ручкой
	25	1	12	AS1225R	AZ0125	AS1225R-0125
			16	AS1625R	AZ0125	AS1625R-0125
			20	AS2025R	AZ0125	AS2025R-0125
	26	2	12	AS1226R	AZ0125	AS1226R-0125
			16	AS1626R	AZ0125	AS1626R-0125
			20	AS2026R	AZ0125	AS2026R-0125
	27	3	12	AS1227R	AZ0125	AS1227R-0125
			16	AS1627R	AZ0125	AS1627R-0125
			20	AS2027R	AZ0125	AS2027R-0125