



Силовые выводы стационарных выключателей

Тип	1SDA...R1			
	3 шт.	4 шт.	6 шт.	8 шт.
F Передние выводы	066857	066858	066859	066860
EF Передние удлиненные выводы	066873	066874	066875	066876
ES Передние удлиненные расширенные выводы	066897	066898	066899	066900
FC CuAl Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей 1x90...185 мм ²	067179	067180	067181	067182
FC CuAl Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей 1x120...240 мм ² с адаптером ADP	067183	067184	067185	067186
FC CuAl Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей 2x35...150 мм ²	067187	067188	067189	067190
FC CuAl выводы для медных/алюминиевых кабелей 1x35...150 мм ²	066274	066275	066584	066586
FC Cu Передние выводы для медных кабелей	066913	066914	066915	066916
MC Выводы для нескольких кабелей 6x2,5...35 мм ²	066929	066930	066931	066932
R Задние ориентируемые выводы	066945	066946	066947	066948
FB Выводы для гибкой шины	066965	066966	066967	066968
R-RC задние выводы для блока УЗО		066954		

Блоки автоматического ввода резерва

Блоки автоматического ввода резерва



Блоки ABP – ATS021, ATS022

Тип	1SDA...R1	
Блок ABP – ATS021	065523	
Блок ABP – ATS022	065524	

Запасные части

Тип	1SDA...R1	
SA RC Sel/RC Inst – Отключающий электромагнит расцепителя токов утечки на землю	066992	
SA RC B Type – Отключающий электромагнит расцепителя токов утечки типа B	067208	
AUX-C – Отдельный дополнительный контакт с проводами, 250 В ⁽¹⁾	066994	
AUX-C – Отдельный дополнительный контакт с проводами, 24 В ⁽¹⁾	066996	

⁽¹⁾ провода без маркировки



Фланец

Фланец для дверцы отсека

Тип	1SDA...R1	
	3 полюса	4 полюса
Малый фланец для автоматического выключателя	068657	068657
Большой фланец для автоматического выключателя	068644	068645
Фланец для MOD	068648	068648
Фланец для поворотной рукоятки прямого действия RHD	068651	068651
Фланец для расцепителя токов утечки на землю RC Sel/RC Inst	068655	068656