

Описание

Продукт предназначенный для удаления отвержденных химических прокладок за счет их размягчения на фланцах, уменьшая таким образом объем физической работы (удаление скребком). После нанесения, продукт образует на прокладке слой пены, который не стекает с поверхности в течение требуемого времени. Применяется так-же для удаления клеев, нагара, засохших масел и т.п.

Области применения

Можно использовать для удаления всех типов химических прокладок с металлических фланцев. Также применяется для удаления клеев, нагара, запекшегося масла или смазки, краски, лака и других веществ с металлических фланцев или поверхностей. Предназначен только для металла, не рекомендуется использовать для пластмассы.



Инструкция по применению:

Защитите окрашенные поверхности, так как WEICON Очиститель от клея и герметика разъедает краску. Держите баллон вертикально, на расстоянии в 20 - 30 см от поверхности прокладки или обрабатываемой поверхности. Распылите WEICON Очиститель от клея и герметика на фланец или поверхность, чем толще слой, тем лучше. Дождитесь размягчения прокладки (10-15 минут; 30 минут, если прокладка силиконовая). Удалите прокладку мягким скребком. Протрите фланец или поверхность тканью. При необходимости повторите вышеописанный процесс. Перед нанесением новой прокладки, фланец или поверхность необходимо очистить соответствующим растворителем, таким как WEICON Очиститель S.

Преимущества

За 10-15 минут размягчает остатки прокладок и герметиков. Необходимость в физическом воздействии минимальна. Применяется на большинстве поверхностей. Простое нанесение из аэрозольного баллона. Удаление всех типов химических прокладок. Не повреждается поверхность фланца, т.к. применение скребка сводится к минимуму. Тиксотропный. Не содержит хлорфторуглерод.

Технические данные

Цвет	розовый
Запах	ацетоновый
Температура воспламенения	< 0 °C
Самовоспламенения	> 200 °C
Плотность	0,767 g/ml при 20°C (аэрозоль) 0,855 g/ml при 20°C
Растворимость в воде	не смешивающийся

Обращение

Внимание: Аэрозольный контейнер находится под давлением. Не нагревать. Температура не выше 50°C. Использовать в хорошо вентилируемом помещении. Избегать контакта с кожей и попадания в глаза, не вдыхать пары. При контакте с кожей промыть пораженный участок водой с мылом. При попадании в глаза промывать обильным количеством воды в течение не менее 15 минут. Дополнительную информацию смотрите в Карте безопасности продукта.

Хранение

Срок хранения WEICON Очиститель от клея и герметика в оригинальной упаковке составляет для аэрозоли минимум 12 месяцев со дня поставки, для упаковки в канистрах минимум 24 месяца со дня поставки. Хранить в сухом месте при температуре от +18 до +28°C. Открытые упаковки использовать в течении 6 месяцев.

Стандартная фасовка

Артикул 11202400
аэрозоль 400мл, вес брутто 0.417кг, вес нетто 0.306кг
Артикул 15213005
канистра 5 л, вес брутто 4.601кг, вес нетто 4.275кг
Артикул 15213010
канистра 10 л, вес брутто 9.068кг, вес нетто 8.550кг
Артикул 15213030
канистра 30 л, вес брутто 27.030кг, вес нетто 25.650кг

Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area · P.O. Box 118 216
DUBAI U.A.E.

Phone +971 4 880 25 05
Fax +971 4 880 25 09
Mobile +971 50 545 99 83
www.weicon.ae · info@weicon.ae

Weicon Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario · N2E 2C3
Canada

Phone +1 519 896 5252
Fax +1 519 896 5254
Cell +1 519 590 5168
www.weicon.ca · info@weicon.ca

Weicon Kimya Sanayi Tic.Ltd.Şti.

Yebibosna Mahallesi Yalçın Korış Caddesi
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
34530 Yenibosna – İstanbul Turkey
www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr

WEICON Romania SRL

Str. Depozitelor 22
540240 Targu Mures, jud. Mures Romania
www.weicon.com · office@weicon.com